

無線LAN中継機

取扱説明書

NSD-M1000

© 2022 Sony Network
Communications Inc.
Printed in China



警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

本機の設定方法について



本機の設定方法を動画でわかりやすく説明します。
下記からご覧ください。
<https://www.nuro.jp/r/youtube/meshwifi/>



内容品を確認する


次の内容品がすべてそろっていることを確認してください。
もし、不足しているものがある場合は、サービス提供元にご連絡ください。

- NSD-M1000本体
- 電源アダプタ



- 取扱説明書(本書)

各部の名前



- | | |
|----------|------------|
| 1 WPSボタン | 5 RESETボタン |
| 2 状態ランプ | 6 DC IN端子 |
| 3 通気口 | 7 製品ラベル |
| 4 LAN端子 | |

状態ランプについて

ランプの色と状態	本機の状態
緑と赤で点滅	無線LAN未設定(お買い上げ時の状態)
緑で点灯	EasyMeshモードで接続中
赤で点灯	起動失敗/ソフトウェア更新失敗
緑で点滅	無線LANルーター(親機)とペアリング中
オレンジで点滅	起動中/初期化中/ソフトウェア更新中
赤で点滅	無線LANルーター(親機)接続なし/不正なソフトウェア更新ファイルを受信
消灯	電源オフ

警告 安全のために

本機は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

ほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを定期的に点検してください。

故障したら使わない

すぐにご契約先のお問い合わせ窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音・においがしたら
- 内部に水・異物が入ったら
- 製品を落としたり、キャビネットを破損したとき



- 1 電源アダプタを抜く
- 2 ご契約先のお問い合わせ窓口にて点検・修理を依頼する



下記の注意事項を守らないと、**火災・感電により死亡や大けが**の原因となります。

電源アダプタを傷つけない

電源アダプタを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 本機と机や壁などの間にはさみ込んだりしない。
- 電源アダプタを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- 電源アダプタをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となります。本書に記載されている使用条件以外の環境でのご使用は、火災や感電の原因となることがあります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源アダプタを抜いてください。

分解や改造をしない

故障や火災・感電の原因となります。内部の点検および修理はご契約先のお問い合わせ窓口にご依頼ください。

付属の電源アダプタ以外は使用しない

火災や感電・誤動作の原因となります。

落雷のおそれがあるときは本機を使用しない

落雷により、感電することがあります。雷が予測されるときは、火災や感電・製品の故障を防ぐために電源アダプタを抜いてください。
また、雷が鳴り出したら、本機には触らないでください。

ぬれた手で電源アダプタにさわらない

ぬれた手で電源アダプタの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。

本機は日本国内専用です

- 交流100Vでお使いください。
海外などで、異なる電圧で使うと、火災や感電の原因となることがあります。本機は国内専用です。海外で使用することを動作保証するものではありません。
- 電源アダプタを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。
- 本機の無線機能は国内専用です。海外で使うと罰せられることがあります。

危険な場所に取り付けない

天井など、安定して設置できない場所には取り付けないでください。
落下してけがの原因となります。

警告表示の意味

本書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損傷を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



行為を指示する記号



			下記の注意事項を守らないと、 医療機器 などを 誤動作 させるおそれがあり事故の原因となります。
--	---	---	--

特定の状況下では無線機能を使用しない

本機は無線機能を内蔵しています。

以下の点に注意してご使用いただき、障害などが発生した場合には、本機の無線機能を使用しないようにしてください。また、緊急の場合には、ただちに本機の電源アダプタを抜いてください。

- 航空機の機内では無線機能を使用しない。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
- 本機を自動ドア・火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しない。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
- 本機を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、ただちに使用をやめる。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

指定された電源アダプタを使う

付属の電源アダプタはこの機器のみでご使用いただく専用品です。他の製品ではご使用になれません。また、付属の電源アダプタ以外は本機にはご使用にならないでください。発熱により火災・感電の原因となることがあります。

通電中の本機や電源アダプタに長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。また、衣類の上からでも長時間ふれたままになっていると、低温やけどになる可能性があります。

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不安定な場所に設置すると、製品が落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。安定した場所に本機を置いてお使いください。

||
||
||